


INSTALAÇÃO

Fixação



Parede

Recolha



À Esquerda

À Direita

Ao Centro

Às Pontas

Comando



À Esquerda

À Direita

Sistema




Ondas

Franzido

ACIONAMENTO

Cordão

Com segurança infantil




É fornecido um dispositivo que permite fixar a corrente à parede, evitando acidentes com crianças.

Sem segurança infantil



SUPORTES

Calha



Suporte de Parede

