



MOSQUITEIRA ENROLAR HORIZONTAL

FICHA TÉCNICA

INSTALAÇÃO


Se a janela for de correr, a instalação pode ser pelo exterior ou pelo interior.



Se a janela for de batente, a instalação será sempre pelo exterior.



Fixação



Interior Exterior A Exterior B

No caso de pretender a mosquiteira pelo exterior e tiver portadas, verifique se o espaço existente entre a janela e a portada tem no mínimo 50 mm. Verifique ainda se a distância entre a janela e o manipulo da portada tem no mínimo 30 mm.



DIMENSÕES

Largura mínima: 450 mm


Largura máxima: 1800 mm

Altura máxima: 2400 mm





ESTRUTURA



REDE

